



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2011-05-28

Reviderad: Lars Stålheim

## Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

## Rutin efter hemlåning:

- Placera projektorn i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

## Hyllplats

- 2C5
- Pryl-id
- A04

## Lathund för Fjärrutlösare Phottix till Kamera

Hemsida [photax.se](http://photax.se) och [phottix.com](http://phottix.com). Bilagd [manual](#).

### Denna väska innehåller

- 1 Trådulösare timer Phottix TC-501 (Serienr: FDS#11110, Batt: CR-2032 3V)
- 2 Radiosändare Phottix WXD-189 (Serienr: FDS#0410, Batt: 23A 12V)
- 3 Radiomottagare Phottix (Serienr: FDS#0410, Batt: CR2 3V)
- 4 Kabel C6; Canon EOS 30, 1000D, m.fl, Contax N645, Pentax K100D, 10D, m.fl
- 5 Kabel C8; Canon EOS 10D, 5D, m.fl
- 6 Kabel N6; Nikon D70s, D80
- 7 Kabel N8; Nikon N90s, D1, D200, m.fl, Kodak DSC-14N, Fuji S3 pro
- 8 Kabel N10; Nikon D90, D5000, m.fl.

### Prestanda

Radiosändaren klarar upp till 100m.

Trådulösaren har inställningarna; Tid, Intervall, Öppen och Bildserie.

### Drift

Anslut kabeln till kameran innan denna slås på.

Säkra oxå att kameran inte automatiskt stängs av efter viss tid.

Vid användning av oändligt öppen slutare måste kameran oxå ställas in för detta.

### Avstängning

Glöm inte att stänga av enheterna efter användning för att spara batterierna. Gäller trådulösarens och radiomottagaren.