



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2011-05-28

Reviderad: Lars Stålheim

## Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

## Rutin efter hemlåning:

- Placera projektorn i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

## Hyllplats

- 7B5
- Pryl-id
- A06

## Lathund för kamera Lumix DMC-FT3

Hemsida [panasonic-europe.com](http://panasonic-europe.com).

### Denna väska innehåller

- 1 Kamera Lumix DMC-FT3 (Serienr: FK1DA001107) med 8 GB
- 2 Power charger 4,2V 0,65A (Serienr: B1005401DC R)
- 3 USB-kabel
- 4 AV-kabel
- 5 CD whit Photo fun Studio 6.1
- 6 Borste
- 7 Bruksanvisning
- 8 Installationsbok

### Prestanda

12,1 Megapixel 4,6 x zoom, full HD 1.920 x 1.080.  
Vattentät 10 m, GPS, 2,7" LCD, 8 GB minne.

### Drift

Använd alltid kameran med batterilocket låst OCH säkrat.  
Tänk på att alltid skölja väl (10 min) i sötvatten efter undervattensfotografering.  
Även en sandig och smutsig kamera mår bra av att sköljas väl.  
Efter avsköljningen torka väl med en mjuk handduk.  
Tänk på att kameran sjunker i vattnet, säkra alltid till kroppen.