



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Claes Lestén 2007-12-19

Uppdaterad 2009-02-05

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera väskan i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 7F7
- Pryl-id
- A11

## Lathund för Samson trådlöst mik-set kanal **U6-blå** (804,75 Mhz)

### Websidor

[Samsontech.com](http://Samsontech.com) för produktdata.

### Denna väska innehåller

- 1 Sändare till handmikrofon, AX1 (serienr 77U602347)
- 2 Handmikrofon R11Q (serienr 236098-1)
- 3 Sändare med mikrofon, AL1 (serienr 79U600433)
- 4 Mikrofonmygga för anslutning till AL1
- 5 Mottagare, AM1 (serienr 83U600909)
- 6 Mikrofonkabel med minitelepropp, AM1-kamera
- 7 Mikrofonkabel med XLR-propp, AM1-mixerbord
- 8 Mikrofonkabel XLR hane – XLR hona (tex för handmik till Zoom)
- 9 Stativhållare till handmikrofon
- 10 Plastskruvmejsel för trimning
- 11 2 st Halsremmar
- 12 Instruktionsbok AX1, AL1 & AM1 (en, de, fr, es)
- 13 Specifikation R11
- 14 Batteriladdare (Biltema Art 38-241, för 4 st AAA )
- 15 4 stycken batterier AAA (RH03) á 1,2V 700mAh

### Batteriladdning

- 1 Batterierna kan laddas en-och-en.
- 2 Sätt i laddaren i ett vägguttag, 1-2 timmar beroende på antal.

### Drift

- Sätt AM1 i läge MIC vid anslutning till Mikrofoningång på kamera.
- Sätt AM1 i läge LINE vid anslutning till mixerbord.
- Böj antennen på AM1 så den står lodrätt (bästa mottagning).
- Kamerans/mixerbordets volymkontroll används för rätt nivå.
- Mottagaren (AM1) lyser grön när någon sändare är påslagen.
- På/avslag av sändarnas batteri under inspelning ger ett pop-ljud.
- Används både AX1 och AL1 blir det interferens.
- Batterierna räcker till cirka 4 timmars drift.

### Avstängning

- 1 Packa ned mikrofoner, mottagare, kablar, laddare, batterier och övriga tillbehör i väskan.
- 2 Kontrollera att **endast kanal U6 BLÅMÄRKTA** prylar packas i denna väska.