



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2009-11-15

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera Väskan i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 3E1
- Pryl-id
- P03

Lathund för Skivspelare Numark TT USB

Websidor

<http://www.numark.com/> för produktdata.

Denna väska innehåller

- 1 Numark TT USB (serienr (21)N20801316100420)
- 2 USB kabel
- 3 RCA kabel ingående (anslutning på ovansida)
- 4 CD-skiva med drivrutiner
- 5 Manual
- 6 Separat packad pickupnål

Uppstart

- 1 Installera drivrutinerna (före skivspelare ansluts!)
- 2 Anslut USB mellan skivspelare och dator (vid detta val).
- 3 Anslutning av utgående RCA till förstärkare (vid detta val).
- 4 Balansering av pickupnål:
 - a. Skruva fast pickupen
 - b. Noll-balansera pickupen och sätt vredet på "0"
 - c. Vrid in balansvikten till 3,5 g (3,0-5,0)
- 5 Skivspelaren klar att använda.

Drift

- Skivspelaren har 33 och 45 rpm.
- Skivor med 75 rpm kan spelas in på valfri hastighet och omkodas i datorn.
- Analog utrustning kan anslutas via ingående RCA för omkodning till digital nivå.

Avstängning

- 1 Sät fast pickuparmens transportskydd.
- 2 Demontera pickupnålen och packa i sitt etui.