



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Anders Ågren 2006-09-22

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera projektorn i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 4D2
- Pryl-id
- P04

Lathund för Sanyo Z3 projektor

Denna väska innehåller

- 1 Projektor Z3
- 2 Fjärrkontroll
- 3 Kopia av manual
- 4 Nätkabel
- 5 Kompositkabel (3m)
- 6 Monitorkabel (3m)
- 7 S-Videokabel (5m)

Uppstart (sidan 19)

- 1 Koppla in signalkabel (se sid 16-18)
- 2 Koppla in nätkabel
- 3 Koppla in spänning (brytare på baksidan)
- 4 Starta projektorn (antingen genom knappen på projektorns ovansida eller med fjärrkontrollens "ON_OFF" knapp).
- 5 Vänta till uppvärmning är klar (ca 10-20s)

VIKTIGT (för att förlänga lampans livslängd): Välj "Theatre Black Lamp Mode" genom att trycka på "LAMP" knappen på fjärrkontrollen flera ggr tills lampsymbolen (på "duken") visar en halvfylld lampa.

Drift (se sidan 19-44)

Avstängning (sidan 20)

- 1 Släck lampan (tryck två ggr på antingen knappen på projektorns ovansida eller fjärrkontrollens "ON_OFF" knapp).
- 2 VIKTIGT (för att förlänga lampans livslängd): Vänta tills röd LED slutar blinka (ca 60s).
- 3 Koppla bort spänning (brytare på baksidan).