



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2007-12-09

korrigerad: 2007-12-09

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera prylen i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 3B4
- Pryl-id
- R04

Lathund för ritbräda Wacom Intuos 3

Websidor

Wacom.eu med produktdata och manualer, wacom-shop.net med tillbehör.

Denna väska innehåller

- 1 A5-tablett Intuos 3 model PTZ-630 (serienr 7HZM15438)
- 2 Penna ZP-501E-00A med 4 vita stift, 1 grått, 1 svart.
- 3 Ställ till pennan
- 4 Mus ZC-100-02 (serienr 7GP009698)
- 5 Quick guide (en, de, nl, fr, it, es, ru, pl)
- 6 Installations-CD (6.04 Windows 2000, XP, Vista och Mac OS X v10.3.9+)
- 7 CD Corel painter essentials 3 (serienr PE03CBX-0071686-SEL)

Uppstart (manual på installations-CD)

- 1 Installera drivrutiner.
- 2 Anslut tabletten via USB-ingång.
- 3 Installera ev Coral ritprogram.

Drift

- Pennan är absolutorienterad, bakändan sudd i flera ritprogram.
- Musen är relativorienterad.
- Stift i pennan byts med pincett eller likande (drag rakt ut).
 - Vitt stift – normal, Svart stift – strävare, Grått stift – penselliknande.
- Viloläge för penna och mus är på gott avstånd från tablett så de inte stör andra positionsverktyg eller varandra.

Avstängning

- 1 Packa ned tillbehören i väskan.
- 2 Var särskilt noga så inte stiften försvinner.
- 3 Slitna stift lämnas till styrelsen.