



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2011-05-28

Reviderad: Lars Stålheim

## Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

## Rutin efter hemlåning:

- Placera projektorn i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

## Hyllplats

- 4B4
- Pryl-id
- S01

## Lathund för skanner plustek OpticFilm 7500i

Hemsida [plustek.com](http://plustek.com).

### Denna väska innehåller

- 1 Skanner OpticFilm 7500i (Serienr: 5A2495000249)
- 2 Power adapter 15V 1,0A (Serienr: G100804015676)
- 3 USB-kabel
- 4 Hållare för dia, 4 platser
- 5 Hållare för film, 6 rutor lång
- 6 Kalibreringsdia
- 7 Installations-CD Opticfilm
- 8 Installations-CD Silverfast (kod: 2222Z-UCJHJ-W6J2Z-YZL2G-S2Z69-4225X)
- 9 Quick guide plustek
- 10 Guide SilverFast
- 11 Installationsguide Mac

### Prestanda

CCD image sensor 7.200 x 7.200 dpi, 48-bit färgdjup, 16-bit gråskala.

PC-krav: Pentium III och Windows 2000, XP eller Vista

Mac-krav: PPC G4, PPC G5, Intel och MAC 10.3.9

Lämpligen minst 512 MB RAM och 500 MB HDD.

### Drift

Emulsionssidan (den matta sidan) ska vara nedåt. Diabiler resp film stoppas i från hållarnas ovansida.