



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2004-02-04

Uppdaterad: 2014-06-27

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 4C1
- Pryl-id
- S02

Lathund för Konica Minolta Dimage Scan Dual III

Websidor

KonicaMinoltaSupport.com med produktdata och drivrutiner.

Denna väska innehåller

- 1 Filmskanner Dimage Scan Dual III, AF-2840, Serienummer 15302496-210
- 2 CD med drivrutiner – Dimage Scan Dual III (Macintosh 1.0.0, Windows version 1.0.0)
- 3 CD med instruktioner – Dimage Scan Dual III, Dimage instruction manuals
- 4 CD med Adobe Photoshop elements (serienr 1057-4304-7108-4100-2604-3743)
- 5 Instruktionsbok (nio språk)
- 6 Kraftaggregat (019-240840-ES 24V= 0,84A, serienr 00016400)
- 7 USB-Firewire kabel 2,0 m
- 8 1 st hållare för 4 diaramar, 1-2 mm tjocka (glaslösa) (tillbehör 002-0887-0)
- 9 1 st hållare för 6 rutors negativremsa (tillbehör 002-0888-0)

Teknisk data

Operativsystem: Windows 2000, 98, 98SE, ME, XP och Mac X, X 10.4

Uppstart (manual sidan 3-6)

- 10 Installera drivrutinerna.
- 11 Anslut skannerns kablar.
- 12 Slå på strömmen. Skannern blinkar under uppstart, ha frontluckan stängd!
- 13 Starta drivprogrammet (Minolta, DS Dual3), t.ex via anrop från Photoshop.
- 14 Skannern gör testmätning, ha frontluckan stängd!
- 15 Skannern lyser med fast sken och är klar för drift.

Drift (manual sidan 7-8)

- Hållaren ska föras in manuellt till pilen, där tar automatiken vid.
- Filmens emulsionssida ska vara nedåt. Bilden ska vara rättvänd när ramen betraktas ovanifrån.
- På emulsionssidan står bildnummer mm, likadant på diaramar.
- Använd ejectknappen när du ska ta ut hållaren.
- Stäng luckan när ingen hållare sitter i – minimera damm i apparaten!

Avstängning (manual sidan 6)

- 1 Tag ur hållare ur skannern (använd ejectknappen), töm hållaren.
- 2 Stäng av skannern.
- 3 Stäng av datorns drivrutin (Minolta, DS Dual3).
- 4 Packa ned skanner, kablar, CD-skivor och övriga tillbehör i väskan.