



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2005-06-15

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 4E2
- Pryl-id
- S06

Lathund för Canon CanoScan 9950F

Websidor

Canon.se drivrutiner på software.canon-europe.com

Denna väska innehåller

- 1 Flatbäddsskanner Canon CanoScan 9950F (serienr UZF033854)
- 2 CD med drivrutiner –CanoScan 9950F version 1.01 (en, fr, es, se)
- 3 CD med drivrutiner –CanoScan 9950F version 1.01 (de, it, nl)
- 4 CD med Adobe Photoshop elements 2.0, se etc (serienr 1057-4317-8536-8258-7200-1327)
- 5 CD med Adobe Photoshop elements 2.0, es etc (serienr 1057-4318-1157-8655-4225-0298)
- 6 Instruktionsbok CanoScan 9950F (eng m.fl) och tillägg (se, fi, dk)
- 7 Kraftaggregat (PA-14E 24V= 1,25A, serienr 050100064192)
- 8 USB 2.0 4-4 kabel 2,0 m
- 9 Filmram dia 3x4 st (alla typer av dia)
- 10 Filmram 35mm film 5 st á 6 rutor
- 11 Filmram 120-format 2 st á 6x22 cm
- 12 Filmram 120-format 6x(4,5 – 9) cm och 4x5 tumsformat

Uppstart (manual sidan 4-10)

- 1 Installera drivrutinerna.
- 2 Lås upp transportsäkring i skannerns botten!
- 3 Anslut Firewire eller USB mellan skanner och dator.
- 4 Starta drivprogrammet (CanoScan), t.ex via anrop från Photoshop.
- 5 Slå på strömmen (under/framtill panelen).

Drift (manual sidan 11-16)

- Antingen kan knapparna i fronten eller de på bildskärmen användas.
- För filmskanning lyft bakgrunden/skyddet ur locket, lägg filmhållaren på glaset.
- Stäng locket när skannern inte används – minimera damm och repor i apparaten!

Avstängning

- 1 Stäng av skannern.
- 2 Sätt den vita bakgrunden/skyddet i locket om du tagit ur denna.
- 3 Stäng locket – minimera damm och repor i apparaten!
- 4 Lås transportsäkring i skannerns botten!
- 5 Stäng av datorns drivrutin.
- 6 Packa ned skanner, kablar, CD-skivor och övriga tillbehör i väskan.