



EAB Lindholmens Fotoklubb

Inköpt: Lars Stålheim 2016-06-17

Uppdaterad 2016-07-17

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 2C7
- Pryl-id
- A13

Lathund för Aktionfilmkamera GoPro Hero4

Websidor

gopro.com/getstarted med produktblad och drivrutiner.

Denna väska innehåller

- 1 Filmkamera GoPro modell Hero4 (serienr C312112 5799883)
- 2 64GB microSD (AC: ---, LK: ---)
- 3 Undervattenshus (40 m djup), med alternative baklucka
- 4 Stångfäste med 2 gummiringar (diam 11-18, 19-35 mm)
- 5 Tvingfäste med svirvel (grepp 0-27 mm)
- 6 Snabbfästen; 2 fötter, 2 tejskor, 1 buntbandssko
- 7 Ledarmar, 6 stycken
- 8 USB-kabel normal-mini
- 9 Minneskortsadapter
- 10 Manual
- 11 Quickstart guide

Laddning och öppna baklucka

- 1 Torka av kameran före luckan öppnas.
- 2 Öppna baksidans lucka; låsspärr i läge utan vit prick, luckan skjuts uppåt och fjädrar själv ut. Öppna gärna vänd nedåt så smuts o fukt inte tränger in.
- 3 Ladda via usb-anslutningen (grönt när klar).
- 4 Minnet kan läsas via usb-kabeln eller sättas i usb-kortläsaren.
- 5 Bakluckan låses genom att skjuta låsspärren så den vita pricken syns.

Drift

- Kontrollera att minnet är tomt innan inspelning. Tvångsradering genom formatering sker med knappen (på insidan) intill bakluckans gångjärn.
- Kontroll att kameran är i film eller stillbildsläge, med Contour Storyteller från PC.
- Kameran är färdig för användning, montera den i lämpligt fäste.
- Säkerställ att bakluckan är låst före användning.
- Roterar linsen för att justera horisontlinjen, IR-laser finns som stöd (knapp baktill).
- På och av sitter ovanpå kameran.
- Kamerans batteri räcker för ca 4 timmar stillbildstagning.

Uppspelning

- Uppladdning av filmen kan ske m.h.a Storyteller applikationen som finns på contour.com/whatsyourstory