



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2020-06-06

Reviderad: 2020-06-06

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera projektorn i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Lathund för skogskamera Denver WCT-8010

Hemsida denver-electronics.com.

Denna väska innehåller

- 1 Kamera Denver WCT-8010 (Serienr: 12782)
- 2 Minneskort MicroSDHC Sandisk ultra 32 GB med PRO Duo-adapter
- 3 USB-kabel (USB – USB mikro kabel)
- 4 AV-kabel (3,5 mm tele – komposit)
- 5 Montagerem 1,2 m
- 6 Bruksanvisning
- 7 8 st Lithium AA batterier

Prestanda

8 Megapixel CMOS 2", F=3,1, FOV=108°, PIR 20m 120°, Trigger speed 0,3 s
Image 12/8/5 Mp 1s-30min JPEG, Video 1080/720 P WVGA 10-90s ljud AVI,
IP65, montage på trädstam alt tripod, 42 IR LED nattljus, Klockslag+Datum

Drift

Använd alltid kameran med batterilocket låst OCH säkrat.
Efter användning skölj och torka av kameran med en mjuk handduk.
När du har läst av minnet, töm det genom att formatera det.