



EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Björn Folkstedt 2011-10-22

Uppdaterad: 2011-10-22

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera kameran i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 7F7
- Pryl-id
- A11

Lathund för Ljusmätare GOSSEN Digipro F

Hemsida www.gossen-photo.de/english

Denna väska består av

- 1 Ljusmätare GOSSEN Digipro F
- 2 Instruktionsbok (tyska/engelska)
- 3 Batteri 1st R6/AA

Underhåll och skötsel

Tag ur batteriet efter lånet (unvika batterisyra).

Prestanda

- Mätmetod Infallande och reflekterat
- Mätområde LW -2,5 till +18,0 (med ISO 100)
- Exponeringstider 1/8.000 till 60 min
- Bländaröppning f/1 till f/90
- Blixtområde f/1 till f/90 (med ISO 100)
- Blixtsynkronisering 1 s till 1/1.000 s
- CINE (bildväxling) 8 till 64 fps (bilder/s)
- Korrektionsvärde -7,9 till +7,9
- Filmkänslighet ISO 3,2 till 8.000
- Mätvinkel ca 25 grader

Ljusmätaren stänger av sig automatiskt efter ca 2 minuter.

För instruktioner kring användningen av ljusmätaren vänligen se sida 9-16 i instruktionsboken!