



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2005-06-15, korrigerad 2007-11-13

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera prylen i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 7B8
- Pryl-id
- B07

Lathund för Metz Mecablitz 28 CS-2

Websidor

Metz.de med produktdata och manualer.

Denna väska innehåller

- 1 Slavblix 2 st. Mecablitz 28 CS-2 (serienr 102411 och 119181)
- 2 Vidvinkel diffusor, 2 st.
- 3 1 ministativ samt mutter och bricka
- 4 Instruktionsbok 28 CS-2 (en, de, fr, nl, it, es)
- 5 Batteriladdare (Biltema Art 38-243, för 4 st AAA)
- 6 8 stycken batterier AAA (RH03) á 1,2V 700mAh

Batteriladdning

- 1 Batterierna kan laddas 2 eller 4 st, placera från vänster.
- 2 Sätt voltal 2,4 (2 batterier) eller 4,8 (4 st).
- 3 Sätt i laddaren i ett vägguttag.

Drift

- Blixten kan användas som slavblix, fristående eller monterad under kameran.
- Flera olika moder finns.
- Blixten kan lära sig hur många förblixtar kameran använder (se sid 93 ff)
- Notera att blixten stängs av automatiskt inom några minuter om man inte byter mod.
- För fristående uppsättning på stativ använd mutter & bricka för att låsa stativskruven.
- Fäll upp stativskenan genom att föra den framåt.

Avstängning

- 1 Packa ned blix, laddare, batterier och övriga tillbehör i väskan.