



EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Lars Stålheim 2008-07-03

Uppdaterad: 2008-07-03

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera kameran i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 5A2
- Pryl-id
- C02

Lathund för Kaffebrus 80 cm trekantsskärm

Denna väska består av

1 Hopvikbar reflexskärm med 2 sidor.

Underhåll och skötsel

För att behålla skärmen ren krävs vård.

- Ha rena händer, lägg inte skärmen på marken, etc.
- Ev smuts kan tvättas bort med ljummet vatten och mjuk handduk.
- Torka skärmen ordentligt, en våt skärm kan mögla i väskan.

Prestanda:

- Storlek 80 cm i diameter.
- Silver resp guld-sida.
- Inbyggt handtag.