



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Claes Lestén 2007-12-17

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera prylarna i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 7B2
- Pryl-id
- E04

## Lathund för Ljudrecorder Zoom H4

### Denna väska innehåller

- 1 Ljudrecorder Zoom H4 (Ser nr 041240)
- 2 Minneskort SD 128MB
- 3 Minneskort SD Ultra II 2GB
- 4 Nätdel för Zoom H4
- 5 Hållare för stativmontering
- 6 1 st Puffskydd för inbyggda mikrofoner
- 7 Kabel 3,5 mm stereo – 2 RCA 3 meter
- 8 2 st adapter RCA hona - Tele 1/4" hane
- 9 USB-kabel
- 10 Instruktionsbok H4 (en, de)
- 11 Simple Recording Guide (en) Zoom
- 12 About Supplied Accessories Zoom
- 13 4 stycken batterier AA (RH6) á 1,2V 2300mAh
- 14 Batteriladdare (GP PowerBank M520, för 2 el 4 st AA / 2 st AAA )
- 15 Laddkabel 12V till batteriladdare (för bil tex)
- 16 Instruktion batteriladdare
- 17 CD med mjukvara Cubase LE
- 18 Snabbguide för Cubase LE

### Batteriladdning

- 1 Batterierna kan laddas 2 eller 4 st.
- 2 Sätt i laddaren i ett vägguttag.
- 3 Vänta tills det blir grönt
- 4 Ska du ladda en omgång till, dra ur sladden för att nollställa laddaren.

### Drift

Ljudrecordern kan användas som fristående ljudinspelare eller som 2 in - 2 ut USB ljudinterface till datorn.

Den kan också agera USB-kortläsare för SD-kort.

Den kan strömförsörjas via batterier (2xAA), medföljande nätdel eller USB.

### Avstängning

Packa ned Ljudrecorder, laddare, batterier och övriga tillbehör i väskan. Se till att du stängt av recordern.