



EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Lars Stålheim 2010-05-17

Uppdaterad: 2010-05-17

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera kameran i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 4D1
- Pryl-id
- P01

Lathund för Optoma 200X projektor

Denna väska består av

- 1 Projektor Optoma 200X
- 2 Fjärrkontroll
- 3 Manual
- 4 Nätkabel
- 5 Monitor-kabel – VGA-kabel (5m)
- 6 S-Videokabel (5m)

Prestanda:

- HD upplösning, max 1920 x 1080.
- Format 4x3 och 16x9.
- Avstånd 1,5 – 10,0 m till duk.
- Bildstorlek 38" – 200" (tele) resp 45" – 300" (wide)
- Projicering kan väljas bord/tak samt framför/bakom.

Underhåll och skötsel

- **VIKTIGT (för att förlänga lampans livslängd):**

Vid avstängning vänta tills grön LED slutar blinka (ca 60s) innan du packar ner projektorn eller startar om den Format 4x3 och 16x9.