



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2014-06-27, korrigerad 2014-06-27

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera prylen i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 3E3
- Pryl-id
- P06

## Lathund för DVD/VCR-spelare LG RCT699H

### Websidor

[LG.com](http://LG.com) med produktdata och manualer.

### Denna väska innehåller

- 1 DVD/VCR-spelare LG RCT699H (serv code RC689D-P serienr 402INUB439422)
- 2 RF-kabel (antennkabel)
- 3 SCART-kabel
- 4 HDMI – HDMI kabel
- 5 HDMI – HDMI mini kabel
- 6 Komponentvideokabel
- 7 Ljudkabel
- 8 Instruktionsbok (sv, dk, no, sf)

### Teknisk Data

Inspelning DVD skivor: DVD-R, DVD+R, DVD+R (dubbla skikt)  
Video inspelningsformat: 27 MHz sampling, MPEG2  
Audio inspelningsformat: 48kHz sampling, Dolby Digital  
DV format (videokameror): DVC-SD, DV25  
Audioformat (DV in): 32 eller 48 kHz  
USB format: USB 1.1  
Format uppspelning: jpg, jpeg, avi, divx, mpg, mp4, mp3, wma  
Upplösning: 720 x 576 WxH pixlar

### Drift

- Anslut en TV eller kompatibel skärm till spelaren. Menyerna i spelaren presenteras på denna. Ev kan halvering av samplingsfrekvens behöva ske för äldre TV-apparater, se manualen.
- Saknas kontakt med andra enheter testa genom att återstarta efter 5 sekunders vila. HDMI-kabeln kan återanslutas, ge 5 sek vila.

### Skötsel

- 1 Vid behov torka av spelaren med en mjuk trasa.
- 2 Packa ned spelaren och samtliga kablar i väskan när den inte används.