



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2004-02-04

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 3D1
- Pryl-id
- P08

Lathund för DVD-brännare LG GSA-4040B

Websidor

LGE.com med produktdata och drivrutiner.

Denna väska innehåller

- 1 External Box: Map-H51s Series (Snr: C955402).
- 2 LG GSA-4040B DVD brännare
- 3 Owner's Manual till DVD Brännare
- 4 3 CD-skivor (Kopior, originalen förvaras i skåpet i klubbbrummet):
 - Drivers & Utilities, External Box
 - LG Super multi DVD Drive
 - Power DVD XP 4.0
- 5 Strömkabel,
- 6 USB-kabel och
- 7 Firewire-kabel till External Box.

Installation

- 1 Plugga in Firewire- eller USB-kabeln till datorn.
- 2 Följ eventuella instruktioner
- 3 Starta ev. om datorn.

För Windows 2000/xp ska inte några extra drivrutiner behövas, men det kan vara så att datorn måste startas om även om det inte anges.

För Windows 98SE behövs eventuellt en Windows-uppdatering hämtas från http://www.microsoft.com/Windows98/downloads/contents/WURcommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp.