



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Hannes Marcks vW 2024-10-18

Reviderad: 2024-10-18

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera apparaten i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Lathund för VHS-spelare med digitaliseringskit Elgato

Denna väska innehåller

- 1 VHS-spelare Sharp VC-FH30 ([manual](#))
 - 2 Videodigitaliseringskit [Elgato Video Capture](#)
 - 3 Anslutningskabel RCA röd/vit/gul
 - 4 SCART-adapter
- Det finns ingen fjärrkontroll till VHS-spelaren.

Prestanda

- Videoformat: NTSC, SECAM, PAL och PAL/60
- Upplösning: 640x480 (4:3) eller 640x360 (16:9)
- Format Mac: H.264 vid 1,4 MBit/s eller MPEG-4 vid 2,4 MBit/s
- Format PC: H.264 vid 1,4 MBit/s
- Ljud: AAC, 48kHz, 128 kBit/s

Installation

- 1 Installera drivrutiner från [elgato.com](#) (Välj din produkt: Capture → Video Capture)
- 2 Följ instruktionerna i installationsprogrammet
- 3 Starta programmet Elgato --> Video Capture
- 4 Acceptera eventuell fråga gällande Protected Folder Access

Användning

1. Anslut SCART-adaptorn till det nedre uttaget på baksidan av VHS-spelaren
2. Anslut röd, vit och gul kontakt från Elgato till SCART-adaptorn
3. Tryck på STOP-knappen för att väcka VHS-spelaren
4. Anslut Elgato till datorn via USB
5. Mata in en VHS-kassett och tryck på Play
6. Starta Elgato Video Capture och följ guiden

Tips

- Meddelandet No Signal kan betyda att kassetten inte har något inspelat
- Om menyn "Set the clock" visas, slå av (STANDBY) och på (STOP) spelaren
- Tryck på STOP före snabbspolning med FF eller REW (genom att vrida hjulreglaget)