



EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Björn Folkstedt 2011-10-22

Uppdaterad: 2011-10-22

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera kameran i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 2C6
- Pryl-id
- R06

Lathund för Delkin sensorrengöringskit

Hemsida delkin.com

Denna väska består av

- 1 SensorScope – Lupp med belysning för inspektion av sensor (2st CR2025 3V)
- 2 SensorVac – Minidammsugare för dammsugning av sensor
- 3 SensorSolution – Vätska för rengöring av sensor
- 4 SensorSafe Wands - 24 stickor för rengöring av sensor
- 5 SensorPen – Penna för polering av sensor
- 6 Duk för rengöring av luppen
- 7 Batteripack med batterier för dammsugaren att använda om man saknar tillgång till USB-uttag (4st AAA 1,5V)
- 8 Munstycke till dammsugaren
- 9 Instruktionsbok (Cleaning Guide)

Kort instruktion för användning

- 1 Ta av eventuellt objektiv från kameran och fäll upp spegeln (Kamerans Sensor Cleaning Mode).
- 2 Använd luppen för inspektering av sensorn.
(Slå på lysdiodljuset genom att trycka på lilla tryckknappen.)
- 3 Använd dammsugaren för att avlägsna partiklar från sensorn.
- 4 Använd en rengöringssticka och någon droppe av rengöringsvätskan för rengöring av sensorn.
- 5 Använd poleringspennan för att göra rent i kanterna på sensorn och polera sensorns yta.

För mer detaljerade instruktioner kring användningen vänligen se instruktionsboken!