



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Inköpt: Lars Stålheim 2009-06-17

Uppdaterad Åke Johansson 2012-09-12

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 4E1
- Pryl-id
- S05

## Lathund för Epson Perfection V750 PRO

### Websidor

[epson.com](http://epson.com) med produktblad och drivrutiner (se ev även [www.arcsoft.com](http://www.arcsoft.com) och [www.captivasoftware.com/products/isis.asp](http://www.captivasoftware.com/products/isis.asp) för tilläggsprogram).

### Denna väska innehåller

- 1 Flatbäddsskanner Epson V750 PRO (serienr G78W024335)
- 2 CD med drivrutiner – Epson Perfection (Macintosh, Windows), 2 st
- 3 CD med Adobe Photoshop elements – Engelska, Holländska, Svenska (serienr 1057-4002-9094-6720-1791-3205)
- 4 CD med SilverFast AI (serienr 2A222-XYZZ6-58JRW-274A2-DY222)
- 5 CD EZ-color (serienr EZ-EPSN25-P96D8C-QJFHCV)
- 6 EZ-color färgkarta papper + färgkarta dia (i ask med CD'n)
- 7 Instruktionsbok SilverFast (English m.fl språk)
- 8 Kraftaggregat (A311E 24V= 1,4A, serienr MA08X03386 B)
- 9 USB 2.0 4-4 kabel 1,8 m
- 10 Hållare för film, 4 st olika
- 11 Bakgrund/skydd till locket (inkl ram)

### Uppstart

- 1 Installera drivrutinerna på datorn.
- 2 Anslut USB mellan skanner och dator.
- 3 Frigör de 2 transportsäkringarna (undersida lock samt baksida apparat).
- 4 Slå på strömmen.

### Drift

- Sätt i önskad filmram för bästa resultat. Ram krav för att välja DocType = Film.
- Tvätta händerna med tvättspnit innan skyddar både dina filmer och apparaten.
- Stäng locket och lås transportsäkringarna när skannern inte används.
- Var rädd om glaset tvätta enbart av med mjuk trasa (använd EJ PAPPER!) med ljummet vatten. Glaset är mycket dyrt (halva skannerns kostnad!).
- Använd EZ-color för färgkalibrering och SilverFast för bättre upplösning.
- [Tips](#) vid användning av ramar för dia och negativ.

### Avstängning

- 1 Stäng av skannern.
- 2 Lås båda transportsäkringarna.
- 3 Sätt fast bakgrundsskivan i apparatlocket.
- 4 Stäng av datorns drivrutin.
- 5 Packa ned skanner, kablar, CD-skivor och övriga tillbehör i väskan.



## EPSON V750 Tips Diabilder

- Läs in Driver för EPSON
- Välj "Profesjonal mode"
- Document type & Övriga inställningar, se bild. Jag har kört 6400dpi det tar 2-3 minuter per dia men blir bra (1,5-5Mbyte).
- Använd plasthållare för 12 diabilder, bilden skall vara spegelvänd när ni tittar genom bilden, huvud uppåt
- Enbart plasthållaren för dia används, inte ramen "FILM AREA GUIDE" då fungerar inte automatiken (Thumbnails).
- Markera "Thumbnails" ger automatiskt 12 bilder
- Kör "Preview" justera ev bilder som är spegelvända eller upp och ner. Kör "Preview" varje ny omgång så att stående/liggande format blir rätt
- Välj mapp att lagra bilderna
- Tryck "Scan" det tar ca 25 minuter för 12 bilder
- Bildernas placering i plasthållaren för Diabilder. Hållaren måste ligga i scannern för att kunna välja Doc Type = Film.
- Det tar en himla tid men den går åtminstone själv 12 bilder i taget.

