



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2020-06-06

Reviderad: 2020-06-06

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera projektorn i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Lathund för arkmatningsskanner Epson FF-680W

Hemsida [epson.com](https://www.epson.com).

Denna väska innehåller

- 1 Arkmatningsskanner Epson FF-680W (Serienr: X67U005374)
- 2 100-240 V adapter; 24 V 2,0 A
- 3 USB-kabel 1,4 m (USB A – USB 3.0 B)
- 4 CD med drivrutiner – Vol 1.3
- 5 Microfiberduk
- 6 Genomskinligt bärarark, för mindre pappersark
- 7 Spännrem

Prestanda

600 DPI för 9x13 – 21x91 cm original, bak och framsida samtidigt
Text 45 ark/minut PDF, sökbar PDF eller PDF/A, foton 30 ark/30 s JPEG eller TIFF
Bild och textredigering samt lagring till lokal eller molnplats

Installation

- 1 Installera drivrutiner i din laptop/dator/mobil, hämta på [epson.se](https://www.epson.se) eller CD
- 2 Följ instruktionerna från programmet, anslut och slå på skannern i rätt ordning

Drift

Notera att

- dokument laddas med framsidan nedåt, båda sidor skannas om de innehåller text.
- fotografier laddas med framsidan upp, baksidan skannas om det finns anteckningar där

Drift

Minska dammbildning, stäng skannern när den inte används.

Sätt på spännremmen före transport så inte skannern utsätts för onödigt slitage.

Använd den medföljande mikroduken enbart för rengöring av läshuvuden/scanfönster.