

EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Hannes Marcks vW 2024-10-18 Reviderad: 2026-06-22

Låneregler i korthet:
- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars ”ensamrätt”, sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:
- Placera apparaten i rum LN 3265
- Markera returdag i lånelista

Lathund för VHS-spelare

Obs! För digitalisering, komplettera med tex Digitaliseringskit Elgato

Denna väska innehåller

1 VHS-spelare Sharp VC-FH30 (manual)
(det finns ingen fjärrkontroll till VHS-spelaren)
2 SCART-adapter

Prestanda

- Videoformat: NTSC, SECAM, PAL och PAL/60

Användning

1. Anslut SCART-adaptern till det nedre uttaget på baksidan av VHS-spelaren
2. Anslut röd, vit och gul kontakt på SCART-adaptern till digitaliseringskitet
3. Tryck på STOP-knappen för att väcka VHS-spelaren
4. Mata in en VHS-kassett och tryck på Play

Tips

- Meddelandet No Signal kan betyda att kassetten inte har något inspelat
- Om menyn ”Set the clock” visas, slå av (STANDBY) och på (STOP) spelaren
- Tryck på STOP före snabbspolning med FF eller REW (genom att vrida hjulreglaget)