EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Hannes Marcks vW 2026-06-22 Reviderad: -

Låneregler i korthet:
- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars ”ensamrätt”, sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:
- Placera apparaten i rum LN 3265
- Markera returdag i lånelista

Lathund för Video8-spelare

Obs! För digitalisering, komplettera med tex Digitaliseringskit Elgato

Denna väska innehåller

1 Video8-spelare Sony EV-P300E
Manual: https://lindholmensfotoklubb.se/Documents/Lathundar/P11-Sony_EV-P300E_manual.pdf

Prestanda

- Kassettformat: Video8, Hi8
- Videoformat: PAL

Användning

1. Anslut lämpliga kablar för video och ljud till digitaliseringskitet, tex:
    - Anslutningskabel S-Video
    - Anslutningskabel RCA röd/vit
2. Tryck på ON/STANDBY för att väcka VHS-spelaren
3. Mata in en VHS-kassett och tryck på Play