EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2026-03-25 korrigerad: 2026-03-25

Låneregler i korthet:

- Anmäl lån på vår Bokningssida
- 10 dagars ”ensamrätt”, sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin vid återlämning:

- Placera prylen i rum LN 3265
- Anmäl retur i Bokningssidan

Lathund för Reflecta DigitDia Evolution

Beskrivning & Websidor

Magasinsskanner för CS och LKM magasin med lagring till SD-minne i JPEG (låg komprimering). Skannar enbart liggande format i 16 MP eller 24 MP (4920x3280 resp 6000x4000 pixels). Med moden Single Scan kan man justera färgbalans och exponering och se resultatet på skärmen före lagring. Vid Batch Scan kan man göra en fast justering per magasin. Magasin på 100 bilder tar ca 8 minuter. Extern skärm kan anslutas via HDMI.
Reflecta.de för detaljerad produktdata.

Väska innehåller

1 1 st DigitDia Evolution (serienr 202 208 E28 44)
2 1 st strömadapter
3 1 st rengöringsspatel 18 cm lång i egen plastficka
4 2 st mikro SD-kort på 128 GB med SD-adapter (P/N 5472XU811 FPH och FYN)
5 1 st SD-kortläsare med USB-C och USB-A anslutningar, Ugreen (P/N 50706)

Tips

- Stående diabilder beskärs på höjden, rotera i magasinet. Alternativt kan man i Single Scan öppna bildhållaren och rotera dian för att sedan skanna.
- CS-magasin kan kärva, lyft ur bilderna och spray magasin med silicon.
- Starta alltid med växlararmen i intryckt läge. Ställ magasinet mot armen. Starta scanning!
- Scanningen vill inte start? Prova att formatera SD-kortet eller välj inställning ”Scan mode” och ange Batch scan.
- Står det ”Scanning failed, check magasin” är det ev. glapp till SD-kortet. Rengör kortets/adapterns kontakter. Ev kan formatering av kortet behövas.
- Ev damm, hårstrå som fastnar på lampans opalskiva tas bort med rengörings-spateln. Lyft bildhållarens gummilucka, opalskivan sitter i bakkant
- Formatera SD-korten när du är färdig! Andra ska inte få dina bilder.