



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Lars Stålheim 2007-05-24

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera kameran i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 7B4
- Pryl-id
- A05

## Lathund för kamera Olympus $\mu$ 770SW

### Denna väska består av

- 1 Kamera Olympus  $\mu$ 770SW, Serienummer D07518838
- 2 Batteri 3,7V 740mAh, 1st, Serienummer 70324BAJ
- 3 Minneskort Fujifilm xD typ DPC-H 1 GB, Serienummer 8HLE28PA 704
- 4 CD (2 st) med drivrutiner och manual – Olympus master 2.
- 5 Instruktionsbok (fem språk), se även [olympus.se](http://olympus.se)
- 6 Batteriladdare LI-40C
- 7 Kamerafodral
- 8 USB kabel
- 9 AV-kabel

### Underhåll och skötsel

För att behålla kamerans vattentäthet krävs vård.

- Kontrollera att inga hårstrån o.likn hamnar i batterilucka och USB-lucka.
- Efter varje bad eller om kameran blivit smutsig ska den sköljas!
  - **Lägg kameran i (ljummet) sötvatten i 10 min.**
  - **Skaka och skölj väl.**
  - **Slå på och av kameran flera gånger i vattnet när du sköljer.**
  - **Ta upp och torka.**
- När kameran sköljts och torkats kan USB- och batteri-lucka öppnas.

### Prestanda:

- Tål dyk till 10 meter under 60 minuter per gång.
- Tål sand och damm, men tänk på att skärm och lins är repkänsliga.