



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Claes Lestén 2014-09-24

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera Väskan i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 3B1
- Pryl-id
- P02

Lathund för Canopus Videokonverter (Analog ↔ FireWire)

Websidor

<http://www.canopus.com/products/ADVC110/index.php> för produktdata.

Denna väska innehåller

- 1 Canopus ADVC110 (serienr 749070)
- 2 FireWire kabel
- 3 Manual

Batteriladdning

Ej tillämpligt

Drift

- Anslut FireWire-kabeln till boxen
- Anslut video och ljudkabel till boxen och videokälla och/eller mottagare
- Anslut FireWire-kabeln till datorn
- Välj digital (DV) eller analog ingång med knappen på boxen

Avstängning

- 1 Packa ned Canopus box, kabel och övriga tillbehör i väskan.