



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2020-06-06

Reviderad: 2020-06-06

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera projektorn i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Lathund för Ljusbord Wafer 2 A3

Hemsida daylightcompany.com.

Denna väska innehåller

- 1 Ljusbord E35030 Wafer 2 (Batchnr: W1-1933)
- 2 240 V adapter; 12 V 1,0 A
- 3 Skyddsficka av filttyg

Prestanda

Belyst yta 44 x 32 cm, dimfunktion, 6.500° K, 8 mm tjock

Drift

Skydda ljusytan mot repor. Förvara alltid i den mjuka skyddsfickan. Diskmedel och lätt fuktad trasa kan användas, torka av med mjuk handduk.

Kan användas t.ex för sortering av diabilder, negativremsor, för att kalkera av ett motiv eller som ljuskälla vid fotografering. Lämplig även för skanning av dia/negativ om man har kamera med 1:1 lins.