



EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Lars Stålheim 2010-06-04

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera prylarna i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 5C4
- Pryl-id
- C05

Lathund för filmduk Euroscreen CFW200 2,0 x 2,1 m

Denna enhet består av

- 1 Filmduk i låda.
- 2 Stativ (fastsatt i lådans botten)

Underhåll och skötsel

För att behålla skärmen ren krävs vård.

- Ha rena händer, lägg inte skärmen på marken, etc.
- Ev smuts torkas bort försiktigt med lätt fuktad, mjuk handduk.
- Låt skärmen torka ordentligt, en fuktig skärm kan mögla.