



EAB Lindholmens Fotoklubb

Skriven av: Lars Stålheim 2013-05-17

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera prylarna i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 5A7
- Pryl-id
- C07

Lathund för bakgrund 1,5 x 2,0 m svart på spänram

Denna väska består av

- 1 Svart-Vit skärmvägg 1,5 x 2,0 m.

Underhåll och skötsel

För att behålla skärmen ren krävs vård.

- Ha rena händer, lägg inte skärmen på marken, etc.
- Ev smuts kan tvättas bort med ljummet vatten och mjuk handduk.
- Torka skärmen ordentligt, en våt skärm kan mögla i väskan.