



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Inköpt: Lars Stålheim 2012-05-17

Uppdaterad 2015-06-17

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 7B3
- Pryl-id
- A03

## Lathund för Aktionfilmkamera Contour ROAM

### Websidor

[contour.com](http://contour.com) med produktblad och drivrutiner. 170°-lins, H.264/AAC-codec, .mov-filer, inbyggd mikrofon, 100x55 mm, 142 g, 3 moder (1920x1080, 1280x960, 1280x720).

### Denna väska innehåller

- 1 Filmkamera Countur ROAM modell 1600 (serienr 1011209049)
- 2 32GB microSD (AC: JXLR1-7PQCF0-VX0P6, LK: AS8TG4C-8521223S)
- 3 Hjälmfäste (med 2 spännband)
- 4 Pannbandsfäste
- 5 Linsskydd i gummi
- 6 USB-kabel
- 7 Minneskortsläsare för usb
- 8 Laddare för 230V
- 9 Manual
- 10 Quickstart guide

### Laddning och öppna baklucka

- 1 Torka av kameran före luckan öppnas.
- 2 Öppna baksidans lucka; låsspärr i läge utan vit prick, luckan skjuts uppåt och fjädrar själv ut. Öppna gärna vänd nedåt så smuts o fukt inte tränger in.
- 3 Ladda via usb-anslutningen (grönt när klar).
- 4 Minnet kan läsas via usb-kabeln eller sättas i usb-kortläsaren.
- 5 Bakluckan låses genom att skjuta låsspärren så den vita pricken syns.

### Drift

- Kontrollera att minnet är tomt innan inspelning. Tvångsradering genom formatering sker med knappen (på insidan) intill bakluckans gångjärn.
- Kontroll att kameran är i film eller stillbildsläge, med Contour Storyteller från PC.
- Kameran är färdig för användning, montera den i lämpligt fäste.
- Säkerställ att bakluckan är låst före användning.
- Roter linsen för att justera horisontlinjen, IR-laser finns som stöd (knapp baktill).
- På och av sitter ovanpå kameran.
- Kamerans batteri räcker för ca 4 timmar stillbildstagning.

### Uppspelning

- Uppladdning av filmen kan ske m.h.a Storyteller applikationen som finns på [contour.com/whatsyourstory](http://contour.com/whatsyourstory)