



# EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2005-06-15

Reviderad 2017-10-17

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 2C8
- Pryl-id
- R01

## Lathund för EyeOne Display2 färgskärmskalibrator

### Websidor

[Gretagmacbeth.com](http://Gretagmacbeth.com) ingår i [colormall.com](http://colormall.com). Produktsidor på [i1color.com](http://i1color.com).

### Denna väska innehåller

- 1 Färgkalibrator Gretagmacbeth Eye-One Display2 (serienr 3302-120289-2)
- 2 CD med drivrutiner – Eye-One version 2004/3
- 3 Opalvitt filterlock
- 4 Kabelvikt

### Uppstart (sidan 7)

- 1 Installera drivrutinerna.
- 2 Anslut kabeln till datorns USB-port.
- 3 Starta drivprogrammet.

### Drift (sidan 7)

- Aptera mät huvudet enligt instruktion.

### Avstängning (sidan 7)

- 1 Stäng av drivprogrammet.
- 2 Sätt på det opalvita filterlocket på mät huvudet.
- 3 Packa ned mät huvud, kabelvikt, CD-skiva och övriga tillbehör i väskan.