



EAB Lindholmens Fotoklubb

Uppgjord av: Lars Stålheim 2005-06-15

Reviderad 2021-12-28

Låneregler i korthet:

- Fyll i lånelista i klubbbrummet.
- 3 dagars "ensamrätt", sedan har ev köande rätt att överta apparaten.

Rutin efter hemlåning:

- Placera skannern i rum LN 3265
- Markera returtag i lånelista

Hyllplats

- 2C8

Pryl-id

- R01

Lathund för ColorChecker och EyeOne färgskärmskalibratorer

Allmänt

Produkterna ingår i colormall.com.

För kalibrering av display, projektor och skanner. Väskan innehåller 2 mät huvuden

- Colorchecker plus (inköp 2021) klarar ljusstyrka upp till 2000 cd/kvm, för Windows 8 – 10 och MacOS 10.14 – 12.x.
- Eye-One (även i1, inköp 2005)

Denna väska innehåller

- 1 Colorchecker display plus (serienr C3-21.B-02.D12302.06)
- 2 Colorchecker start guide
- 3 USB2 (hona) – USB3 (hane) adapter
- 4 Eye-One Display2 (serienr 3302-120289-2)
- 5 Eye-One start guide
- 6 CD med drivrutiner – Eye-One version 2004/3
- 7 Opalvitt filterlock Eye-One
- 8 Kabelvikt Eye-One
- 9 Linsputsduk

Uppstart Calibrite

- 1 Installera drivrutiner, laddas ner från calibrite.com/downloads.
- 2 Anslut mät huvudet till datorns USB-port.
- 3 Starta drivprogrammet.

Uppstart Eye-One (sidan 7)

- 1 Installera drivrutinerna, från CD eller xrite.com/service-support/x-rite-download-support/all-downloads.
- 2 Anslut mät huvudet till datorns USB-port.
- 3 Starta drivprogrammet.

Drift

- Aptera mät huvudet enligt instruktion.

Avstängning

- 1 Stäng av drivprogrammet.
- 2 Sätt på det opalvita filterlocket på mät huvudet.
- 3 Packa ned mät huvuden, kabelvikt och övriga tillbehör i väskan.